

Assemblage handleiding

Spankabelsysteem



Samenbouw stappenplan

1

Spankabel profiel monteren (onder en boven) minimaal 30 mm korter dan tussenruimte kozijn.

2

Glijmoeren in profiel schuiven.

3

Kabel zo diep mogelijk in plafond houder steken.

4

Mapsteunen monteren aan presentatiemap en aan set kabels ophangen daarna glijmoeren afstellen.

5

Als alle mappen ophangen kabels daarna met tang strak trekken bij vloerhouder (eerst op lengte knippen met speciale kabeltang).

6

klipjes over bovenzijde map schuiven.